対象機種


AWG-1002

このたびは、東芝システムワゴンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。 お求めのシステムワゴンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

## 本機の特長と設置上のご注意

- ○本機はハイグレードシリーズの機器組み込み用のEIAサイズのシステムワゴンです。
- ○簡易電源制御パネル付ですので一括して電源の入、切が可能です。
- ○本機に組み込む機器の全重量は 120kg までです。(ワゴンの上に乗せる機器の重量を含む)
- ○ワゴンの上に乗せる場合、その機器の重量は 20kg 以下にしてください。
- ○本機の電源制御ユニットにはACコンセントが6個ありますが、合計容量は 15A までです。組み込む機器の電源容量を確かめてください。15Aを超える場合にはアンプ等、大容量の機器の電源を別にとるなどして、15Aを超えないようにしてください。


## 各部のなまえと大きさ



## 仕様

電湯	容	1	AC100V 50/60Hz 15A
サービ	スコンセン	ノト	AC100V 6個(1個当たり15A以下6個合計15A)
適合バ	ネル寸	法	480~483mm
パネル	取付寸	法	465mm
パネル取	付ビスピ	ッチ	EIAユニバーサルタイプ
組込機	器有効	幅	440mm
組込機	器有効高	ξŧ	18U (801mm=44.5mm×18)
組込機	器有効奧	行	460mm
組込機	器許容重	ı	120kg
寸		法	幅 544×高さ 1028×奥行 500mm
重		量	約 27kg
外 観	・色	調	黒色塗装
付	展	品	ヒューズ15A1、取扱説明書1、
			東芝お客様ご相談センター一覧表1
付	展	品	

- ●パワーアンプ等、重い機器や奥行の深い機器等の場合は、 機器受金具(機器に付属)を右図のように事前に取付け、 機器をのせてください。(左右対称)
- ●組込機器付属の飾りネジ(φ5)で機器パネルを固定してください。
- ●各機器の電源コードを、電源スイッチパネルの裏にある ACアウトレットに差込んでください。電源容量はオー バーしないようにご注意ください。
- ●機器を組み込まない部分には別売のブランクパネルを取付けてください。



東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL(03)5463-8779